

# Plovoucí laminátové podlahy

podmínky pro užívání



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro naše laminátové plovoucí podlahy. Aby Vám podlahy dlouho a bezproblémově sloužily, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

## LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

jsou vyrobeny na bázi dřeva s laminátovým povrchem vysoce odolným proti poškrábání. Dřevní hmota v podlahách reaguje jako každé dřevo na vlhkost prostředí. S rostoucí vlhkostí se roztahuje a s klesající smršťuje, „plave“, proto **je nutno zachovat dilatační mezeru cca 5-10 mm okolo stěn a všech pevných částí podkladu**, tak aby podlaha mohla pracovat. V žádném případě tedy **podlahu nespojujte se stěnami a podkladem**, spára musí být zachována i okolo trubek topení apod.

Důležitým faktorem pro zachování stability podlahy je **nutnost zachování relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60 %**. Laminátová plovoucí podlaha obsahuje vysoký podíl dřevní hmoty, tím dochází **při nadměrné relativní vlhkosti** vzduchu k výraznému navýšení rozměru podlahy, což může při pnutí podlahy vytvářet velký tlak na spoje u lamel a následnému **vzniku spár**.

**Při příliš nízké relativní vlhkosti vzduchu** dochází naopak k výraznému zmenšení rozměru podlahy, což rovněž může vést k velkému tlaku ve spojích u lamel a následnému **vzniku spár**.

V novostavbách dochází vlivem mokřích stavebních postupů (betony, omítky, stěrkové hmoty) k přechodně zvýšené vzdušné vlhkosti, která je neslučitelná s použitím dřevěných materiálů (podlah, dveří a zárubní, nábytku apod.). Pro odstranění této zbytkové vlhkosti musí být místnosti trvale odvětrávány (ventilací okny apod.) a zároveň zajištěno vytápění, kterým se prostory vysouší a zamezí se tak lokální koncentraci vlhkosti až do úplné vlhkovostní stabilizace prostor na obvyklých **50 % vzdušné vlhkosti, která je doporučována pro použití dřevěných materiálů** v interiéru a pro zdravé životní prostředí vůbec.

Na místě přechodu z vnějšího prostředí musí být vytvořen vhodný **prostor pro očištění obuvi**. V průmyslových prostorách, obchodech a vůbec tam, kde bude podlaha vystavena znečištění z venku, by měla být vytvořena zóna pro očištění obuvi. **Tímto bude zajištěno, aby nebylo na podlahu přenášeno nadměrné množství nečistot** (kameny a hrubší nečistoty), které potom na podlahu působí jako brusný papír.

**Laminátové podlahy jsou nanejvýš hygienické a lehké na údržbu. Přesto dbejte následujících pravidel:**

- > Pro denní čištění stačí koště nebo vysavač.
- > Stopy bot a špína se dají odstranit vlhkým hadrem (hadr musí být stále dobře vyždímán, aby voda nezatékala do spár, které nejsou odolné proti trvale působící vodě).
- > Zabraňte dlouhodobému kontaktu stojící vody s laminátovou podlahou. Zvláštní pozornost věnujte květináčům, vázám a všude, kde se nachází vodovodní ventily, aby nedocházelo k úniku vody.

**Zbytky lepidla** případně podobné znečištění lze odstranit acetonem nebo prostředkem udaným výrobcem lepidla. **Doporučujeme na méně viditelném místě vyzkoušet reakci čisticího prostředku na povrch podlahy**. Nábytek s kolečky a posuvné židle musí mít gumová kolečka odpovídající EN 12529 (Typ W). K čištění mohou být použity pro domácnost obvyklé čisticí prostředky – **nepoužívejte kartáče, vosk nebo polish**. Větší znečištění jako barva, lepidlo, lak na nehty nebo olej se dají lehce odstranit acetonem nebo prostředkem obsahující alkohol.

**Podlaha položená plovoucím způsobem nesmí být žádným způsobem pevně přikotvena k podkladu** např. hřebíky, vruty, lepidlem, rozepřena nebo vysoce zatížena (kuchyňské linky, krby, vestavěné skříně atd.). **U těžkého nábytku musí být na nožičky vyříznuty otvory s příslušnou dilatací**, případně celý nábytek oddilatován.

**Doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat přípravky EUROWOOD na laminátové podlahy**. Tyto polymerové disperze redukuje otěr povrchu, ulehčují běžné denní čištění, oživují staré opotřebené povrchy a propůjčují podlahám příjemný matný nebo hedvábně lesklý vzhled.

Před instalací laminátové podlahy na **podlahové topení** je vždy nutná příprava podkladu a provedení nátopné zkoušky. Pro podlahové topení se vždy musí dodržet to, aby byl zajištěn **postupný náběh topení, teplota povrchu nestoupla více, než na 27 °C a ohřev podlahy byl plošně rovnoměrný**.

U elektrického podlahového topení konzultujte s dodavatelem topného systému, jestli je dodávaný systém vhodný pro laminátovou podlahu a za jakých podmínek.

**Opravu poškozených podlah přenechte odborníkovi.**